


マメタン



警告


必ず換気をして下さい



(部屋の換気)



(コタツにもぐり込まない)



(換気の悪いところ)

- マメタンが燃焼する際には、一酸化炭素が発生しますので室内で使用される場合は一時間に1～2回は部屋の窓を全開して必ず換気をして下さい。
- コタツで使用される場合は、コタツの中には絶対にもぐり込まないで下さい。
- 火鉢やコンロなどを使用する場合、就寝時には、室外の安全な場所に出して下さい。
- 締め切った車内やテント等、換気の悪い場所では絶対に使用しないで下さい。
- コンクリートの凍結防止などにご使用される場合は工事現場に立ち入る前に必ず換気をして下さい。



(就寝時は室外へ)



(立ち入る前に必ず換気)

使用を誤ると一酸化炭素中毒を起こします。

●使用方法●

- 豆炭あなか、こたつ、火鉢など暖房用としてご利用下さい。
- 豆炭の着火は別売りのテンカ炭や火おこし器を使用して下さい。
- ガスコンロで着火する時は10～15分程度加熱してから、あなかやこたつに入れて下さい。その際その場を離れないで下さい。
また、おこし過ぎますと火災やコンロの故障の原因となります。
※ センサー付きガスコンロでの火おこしはコンロの故障の原因となります。
- 豆炭あなかやこたつの燃焼器のガラスマットは灰により目詰まりをおこし、立ち消えの原因となりますので、2～3年に1度のガラスマットの交換をお勧めします。
- 燃焼灰は、完全に消火していることを確認し、各市町村の条例に従い処分して下さい。

●保管上の注意●

マメタンが湿けると、火つきが悪くなりますので、保管場所は火の気がない乾燥した場所を選び雨などの当たる軒下やベランダには置かないで下さい。

主な原料：無煙炭・木炭粉・消石灰

販売元



株式会社ミツウロコヴェッセル

東京都中央区京橋 3-1-1 東京スクエアガーデン 8階
お客様相談室 0800-100-3265
(受付時間 平日 9:00～17:00)