


(マッチ一本で簡単に火がつく)




# マッチ レンタン



## 警 告

必ず換気をして下さい



(部屋の換気)



(コタツにもぐり込まない)



(換気の悪いところ)

●レンタンが燃焼する際には一酸化炭素が発生しますので室内で使用される場合は、一時間に2~3回は、**部屋の窓を全開にして必ず換気をして下さい。**

●コタツで使用される場合は、**コタツの中には絶対にもぐり込まないで下さい。**

●就寝時は使用中のコンロを**室外の安全な場所に出して下さい。**

●締め切った車内やテント等、**換気の悪い場所では絶対に使用しないで下さい。**



(就寝時は室外へ)

●工事現場の暖房やコンクリートの凍結防止などに使用される場合は**現場に立ちに入る前に必ず換気をして下さい。**

※特に貯水槽、防火水槽等、空気が滞留する現場では換気を確認して下さい。

使用を誤ると一酸化炭素中毒を起こします。




一酸化炭素  
CO

(立ち入る前に必ず換気)

## ●使用方法●

- 上つけコンロをかならず使用し、着火部(▲マークのある方)を上にしてコンロにレンタンを入れてください。
- レンタンの上部中央の溝は着火のポイントです。ここに火のついたマッチを置き着火してください。
- ガスコンロでは絶対に着火しないでください。点火剤が異常燃焼して、火災の原因になります。
- 着火後の炎があさまったら、必ず上つけカバーを、突起がでている方を上にしてのせ、通風口を40~50分全開にしてください。

### 使用方法 (マッチで着火)



## ●使用上の注意●

### ○一酸化炭素中毒防止のために

- 着火直後は一酸化炭素の発生量が多いので、室外の通風の良い処に一時間ぐらいおいてから、通風口を調節して使用ください。

### ○やけど防止のために

- 火のついた上つけコンロを移動させる時は、やけどをしないように木綿や革などの厚手の手袋をお使いください。  
(化繊やゴムの手袋は危険ですから、使用しないでください)

### ○火災防止のために

- 火のついた上つけコンロの上や周囲に燃えやすいもの(カーテン・障子・スプレー・洗濯もの等)を置かないでください。
- 火のついたコンロを棚の下など物が落ちやすい場所に置かないでください。
- 使用後や灰を捨てるときは、必ず火が消えていることを確認してください。

### ○お子様に注意

- 火のついたコンロにつまづいたり、いたずらや火遊びをしないようご注意ください。

## ●保管上の注意●

- レンタンが湿気をあびると、火つきが悪くなりますので、雨などのあたる軒下やベランダを避け、火の氣がない乾燥した場所で保管してください。

株式会社ミツウロコヴェッセル

東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン

お客様相談室 0800-100-3265